



ČERVINKA
CZECH REPUBLIC S.R.O.








VÝROBCE A DISTRIBUTOR
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍHO VYBAVENÍ

KATALOG

NÁHRADNÍCH DÍLŮ











www.cervinkafire.com








PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Tryska	ND4001	P1 Če
	ND3001	P2 Če
	SPP2-01	P2 BETA-L
 Kovová tryska	SPP1-01Z	P1 BETA-Z
 Hubice	ND6001	S2 Če
	SPCO22-01	CO2 BETA-S
 Hadice	ND2001	P4 Če
	ND1001	P6 Če / P6 Če 2
	ND11001	P9 Če
 Hadice	ND12001	P12 Če
 Hadice s magnetem	SPP6Z-01	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
 Hadice	ND8001	Pe6 Če
	SPF6-01	F6 BETA-W







Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Hadice	ND7001	Pe9 Če
	SPF9-01	F9 BETA-W
	ND9001	V9 Če
 Hadice	SPW9-01	V9 KT
 Hadice	0026 (ND5001)	S5 Če
 Hadice	0026B (ND5001B)	S5 Če (89B)
 Hadice	SPCO25-06	K5 BETA-Z
 Manometr	ND4002	P1 Če
	ND3002	P2 Če
	ND2002	P4 Če
	ND1003	P6 Če / P6 Če 2
	ND11002	P9 Če
	ND12002	P12 Če








PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Manometr	SPP1-02Z	P1 BETA-Z
	SPP2-02	P2 BETA-L
	SPP6Z-02	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
 Manometr	SPF6-03	F6 BETA-W
	SPF9-03	F9 BETA-W
	ND9003	V9 Če
 Manometr	SPW9-02	V9 KT
 Manometr	ND8003	Pe6 Če
	ND7003	Pe9 Če
 Ventil	SPP1-03Z	P1 BETA-Z (kovová tryska není součástí)
 Ventil	ND4003	P1 Če
	ND3003	P2 Če
 Ventil	SPP2-03	P2 BETA-L
 Ventil	ND2003	P4 Če
	ND1004A	P6 Če / P6 Če 2
	ND11003	P9 Če
 Ventil	SPP6Z-03	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
 Ventil	ND12003	P12 Če
	SPF6-09	F6 BETA-W
	SPF9-09	F9 BETA-W
	ND9004	V9 Če

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Ventil	SPW9-04	V9 KT
 Ventil	ND8004	Pe6 Če
	ND7004	Pe9 Če
 Ventil	ND6004	S2 Če
 Ventil	SPCO22-04	CO2 BETA-S
 Ventil	ND5004	S5 Če
 Ventil	SPCO25-04	K5 BETA-Z
 Těsnění pod manometr	ND4004	P1 Če
	SPP1-04Z	P1 BETA-Z
	ND3004	P2 Če
	SPP2-04	P2 BETA-L
	ND2004	P4 Če
	ND1005	P6 Če / P6 Če 2
	SPP6Z-04	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
	ND11004	P9 Če
	ND12004	P12 Če
	ND8005	Pe6 Če
	SPF6-04	F6 BETA-W
	ND7005	Pe9 Če
	SPF9-04	F9 BETA-W
	ND9005	V9 Če






PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Těsnění pod manometr	SPW9-05	V9 KT
 Těsnění pod ventil	ND4005	P1 Če
	SPP1-05Z	P1 BETA-Z
	ND3005	P2 Če
	SPP2-05	P2 BETA-L
	ND2005	P4 Če
	ND1006	P6 Če / P6 Če 2
	ND11005	P9 Če
ND12005	P12 Če	
 Těsnění pod ventil	SPP6Z-05	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
 Těsnění pod ventil	ND8006	Pe6 Če
	SPF6-05	F6 BETA-W
	ND7006	Pe9 Če
	SPF9-05	F9 BETA-W
ND9006	V9 Če	
 Těsnění pod ventil	SPW9-06	V9 KT
 Těsnění na hadici	ND2006	P4 Če
	ND1007	P6 Če / P6 Če 2
	SPP6Z-06	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
	ND11006	P9 Če
	ND12006	P12 Če
	ND8007	Pe6 Če
	SPF6-06	F6 BETA-W
	ND7007	Pe9 Če
	SPF9-06	F9 BETA-W
	ND9007	V9 Če






Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Těsnění na hadici	ND5002	S5 Če
	SPCO25-02	K5 BETA-Z
 Těsnění pod hubici	ND6002	S2 Če
	SPCO22-02	CO2 BETA-S
 Membrána pod ventil	ND6003	S2 Če
	SPCO22-03	CO2 BETA-S
	ND5003	S5 Če
 Redukce pro ventil (z G3/4" na W21,8x1/14")	SPCO25-03	K5 BETA-Z
	SPCO2-12	S2 Če
		CO2 BETA-S
		S5 Če
K5 BETA-Z		
 Háček na hadici	ND2007	P4 Če
	ND1008	P6 Če / P6 Če 2
	ND11007	P9 Če
 Ventilek	ND4006	P1 Če
	SPP1-06Z	P1 BETA-Z
	ND3006	P2 Če
	SPP2-06	P2 BETA-L
	ND2008	P4 Če
	ND1009	P6 Če / P6 Če 2
	SPP6Z-07	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
	ND11008	P9 Če
	ND12008	P12 Če
	 Ventilek	ND8008
SPF6-07		F6 BETA-W
ND7008		Pe9 Če
SPF9-07		F9 BETA-W
ND9008		V9 Če









PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Typový štítek	ND4007	P1 Če
Typový štítek	SPP1-07Z	P1 BETA-Z
Typový štítek	ND3007	P2 Če
Typový štítek	SPP2-07	P2 BETA-L
Typový štítek	ND2009	P4 Če
Typový štítek	ND1010	P6 Če 34A/183B/C (0005C) CE0036
Typový štítek	ND1010A	P6 Če A (0005B) CE0062
Typový štítek	ND1010B	P6 Če 21A/113B/C (0004)
Typový štítek	ND1010C	P6 Če 2 (0213)
Typový štítek	SPP6Z-08	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
Typový štítek	ND11009	P9 Če
Typový štítek	ND12009	P12 Če
Typový štítek	ND8009	Pe6 Če
Typový štítek	SPF6-08	F6 BETA-W
Typový štítek	ND7009	Pe9 Če
Typový štítek	SPF9-08	F9 BETA-W
Typový štítek	ND9009	V9 Če
Typový štítek	SPW9-09	V9 KT
Typový štítek	ND6007	S2 Če (21B)
Typový štítek	ND6007B	S2 Če (34B)
Typový štítek	SPCO22-09	CO2 BETA-S
Typový štítek	ND5007	S5 Če (70B)
Typový štítek	ND5007B	S5 Če (89B)
Typový štítek	SPCO25-09	K5 BETA-Z

Náhradní díl	Kód	Pro HP	
 Pojistka pod páku ventilu	SPP1-08Z	P1 BETA-Z	
	ND4008	P1 Če	
	ND3008	P2 Če	
	SPP2-08	P2 BETA-L	
	ND2010	P4 Če	
	ND1011	P6 Če / P6 Če 2	
	SPP6Z-09	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH	
	ND11010	P9 Če	
	ND12010	P12 Če	
	ND8010	Pe6 Če	
	SPF6-10	F6 BETA-W	
	ND7010	Pe9 Če	
	SPF9-10	F9 BETA-W	
	ND9010	V9 Če	
	ND6005	S2 Če	
	SPCO22-07	CO2 BETA-S	
	ND5005	S5 Če	
	SPCO25-07	K5 BETA-Z	
	 Objímka	0030A	S2 Če
		SPCO22-05	CO2 BETA-S
 Objímka	0030B	S5 Če	
	SPCO25-05	K5 BETA-Z	
 Objímka	0030C	P6 Če / P6 Če 2	









PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód,	Pro HP
 Držák	ND4009	P1 Če
	SPP1-09Z	P1 BETA-Z
 Držák	ND3009	P2 Če
	SPP2-09	P2 BETA-L
 Držák s objímkou	0091	P1 Če
		P1 BETA-Z
 Držák se 2 objímkami	0092B	P2 Če
		P2 BETA-L
 Delta držák	0018	P6 Če / P6 Če 2
	SPP6Z-12	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
	ND12011	P12 Če
	ND8011	Pe6 Če
	SPF6-11	F6 BETA-W
	ND7011	Pe9 Če
	SPF9-11	F9 BETA-W
	ND9011	V9 Če
	0018	V9 KT
	0018	S2 Če
	SPCO22-11	CO2 BETA-S
	0018	S5 Če
SPCO25-11	K5 BETA-Z	







Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Standardní držák	ND2011	P4 Če
	ND1012	P6 Če / P6 Če 2
	ND11011	P9 Če
 Držák	ND6008	S2 Če
	SPCO22-10	CO2 BETA-S
	ND5008	S5 Če
	SPCO25-10	K5 BETA-Z
 Plastová základna	ND1002	P6 Če / P6 Če 2
 Plastová základna	SPP6L-13	P6 BETA-Z / P6 BETA-ZH
 Plastová základna	ND11012	P9 Če
 Plastová základna	ND12012	P12 Če
 Plastová základna	ND8002	Pe6 Če
	SPF6-02	F6 BETA-W
 Plastová základna	SPF9-02	F9 BETA-W
	ND7002	Pe9 Če
	ND9002	V9 Če
 Magnet na hadici	ND1013	P4 Če
		P6 Če / P6 Če 2
		P9 Če







POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Proudnice	ND10001	P50 Če
 Proudnice	ND10001R	P50-R
 Proudnice	SPP50S-01	P50 BETA-S
 Proudnice	NDP10001R	Pe50-R
 Hadice	ND10002	P50 Če
 Hadice	ND10002R	P50-R
 Hadice	SPP50S-02	P50 BETA-S
 Hadice	NDP10002R	Pe50-R

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Manometr	ND10010	P50 Če
 Manometr	ND10010R	P50-R
 Manometr	SPP50S-10	P50 BETA-S
 Manometr	NDP10010R	Pe50-R
 Ventil	ND10003	P50 Če
 Ventil	ND10003R	P50-R
 Ventil	SPP50S-03	P50 BETA-S
 Ventil	NDP10003R	Pe50-R

POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Těsnění pod manometr	ND10004	P50 Če
 Těsnění pod manometr	ND10004R	P50-R
 Těsnění pod manometr	SPP50S-04	P50 BETA-S
 Těsnění pod manometr	NDP10004R	Pe50-R
 Těsnění pod ventil	ND10005	P50 Če
 Těsnění pod ventil	ND10005R	P50-R

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Těsnění pod ventil	SPP50S-05	P50 BETA-S
 Těsnění pod ventil	NDP10005R	Pe50-R
 Těsnění na hadici	ND10006	P50 Če
 Těsnění na hadici	ND10006R	P50-R
 Těsnění na hadici	SPP50S-06	P50 BETA-S
 Těsnění na hadici	NDP10006R	Pe50-R

POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Ventilek	ND10007	P50 Če
 Ventilek	ND10007R	P50-R
 Ventilek	SPP50S-07	P50 BETA-S
 Ventilek	NDP10007R	Pe50-R
 Typový štítek	ND10008	P50 Če
Typový štítek	ND10008R	P50-R
Typový štítek	SPP50S-08	P50 BETA-S
Typový štítek	NDP10008R	Pe50-R







Náhradní díl	Kód	Pro HP
 Pojistka pod páku ventilu	ND10009	P50 Če
 Pojistka pod páku ventilu	ND10009R	P50-R
 Pojistka pod páku ventilu	SPP50S-09	P50 BETA-S
 Pojistka pod páku ventilu	NDP10009R	Pe50-R
 Kolečka	ND10013	P50 Če
 Kolečka	SPP50S-13	P50 BETA-S

HYDRANTOVÝ NAVIJÁK






PRO KÓDY: 0208, 0209, 0046AP, 0211, 0212







Náhradní díl	Kód
 Proudnice D19	H001
 Proudnice D25	H002
 Hydrantový kulový ventil D19	0042b
 Hydrantový kulový ventil D25	0042a
 Hadice D19	0021
 Hadice D25	0022
 Držák na stěnu pro samostatný naviják	0239

HASIVA

Náhradní díl	Kód
 HJ ABC Super Powder 40% (50 kg)	0000A
 MJ ABC Powder 40% (50 kg)	0000B
 Prášek Class D (25 kg) pro HP třídy D (kódy: 0132, 0133, 0134, 0135)	0000C
 Potaš (40 kg) pro vodní HP V9 KT (kód: 0008) -20°C +60°C	0222
 Pěnidlo AFFF (25 l) pro HP (kódy: 0116, 0117)	ND8012
 Nemrzoucí pěnidlo Premix Mg30 (25 l) pro HP (kódy: 0131, 0138, 0219)	ND8013

DALŠÍ PRODUKTY

Náhradní díl	Kód
 Raznička s osobním číslem / rokem	SPK1007
 Plombovací kleště	SPK1001
 Děrovací kleště	SPK1002
 Kontrolní manometr	SPK1005
 Nástavec ke kontrolnímu manometru	SPK1006

Náhradní díl	Kód
 Plomby (2000 ks)	SPK1003
 Plomby (500 ks)	SPK1008
 Plomby (100 ks)	SPK1010
 Plombovací drát (500 g)	SPK1004
 Sklíčko pro box na klíče	SPK1009
 Sklíčko pro kovový box na HP (90 x 100 mm) (kódy: 0012P, 0012PB, 0014PU, 0014PBU)	SPK1011



ČERVINKA
CZECH REPUBLIC S.R.O.

VÝROBCE A DISTRIBUTOR
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍHO VYBAVENÍ

+420 724 528 272
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafire.com

Mohou být použity ilustrační obrázky. Tiskové chyby jsou vyhrazeny.