



FIRE BALL

FIRE BALL

PRO OSOBY STARŠÍ 18 LET.

Automatická hasicí koule - Revoluční hasicí zařízení / Jednoduchý způsob hašení požárů

Jak hasicí koule funguje?

Hasicí koule je speciální hasicí zařízení. V případě požáru se vhodí koule do ohniska požáru a během tří sekund se aktivuje a začne hasit rozptýlením prášku. Hasicí koule se aktivuje automaticky, pokud přijde do přímého kontaktu s plamenem. Po aktivaci vydá hlasitý zvukový signál, který zároveň varuje před požárem a aktivací koule. Hasicí kouli doporučujeme umístit tam, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, např. u elektrických jističů, v kuchyních, autech, hotelích apod. Výhodou je snadné použití bez nutnosti vystavovat se nebezpečí.

Revoluční hasicí koule nabízí mnoho výhod oproti konvenčním metodám.



Nízká hmotnost a tvar koule umožňují snadnou manipulaci



Snadné použití a případná automatická aktivace

Kam lze hasicí kouli umístit?

Hasicí kouli je možné umístit na policičky, stoly, do chodeb nebo na další dobře viditelná místa se snadným přístupem. Doporučujeme ji nejlépe zavěsit nebo připevnit pomocí držáku do míst s nejvyšším rizikem vzniku požáru jako jsou kuchyně, elektrické jističe, přetížené elektrické zásuvky nebo do blízkosti krbů a ohnišť.



Bezpečná při použití – není nutno přibližovat se k požáru.

Netoxická pro životní prostředí. Aktivační výbuch nezpůsobuje zranění člověku a neškodí životnímu prostředí.



Snadná údržba a díky unikátní schopnosti vydávat výstražné zvukové znamení o hlasitosti do 140 dB při aktivaci minimálně během své doby životnosti upozorní na požár.

Jak použít hasicí kouli?

Vhození hasicí koule do ohně

V případě vypuknutí požáru vezměte nejbližší hasicí kouli a jednoduše ji vhoďte do centra plamenů, koule se po 3 sekundách aktivuje. Není třeba vytahovat žádnou pojistku nebo se přibližovat k požáru.




Automatická aktivace

Jednou z velkých výhod hasicí koule je možnost samospuštění, dojde-li k požáru a nikdo není přítomen. Je-li umístěna v oblasti s vysokým


rizikem vzniku požáru, sama se aktivuje při kontaktu s ohněm.




Třídy požáru A, B, C a E v souladu s normami EU.



Třída A
Pevná hořlavá látka



Třída B
Tekutá hořlavá látka



Třída C
Plynná hořlavá látka



Třída E
Požáry zařízení pod napětím

Použití na třídy požáru B, C a E pouze za dohledu osob.

Technická data a balení

Technické parametry:

Hmotnost hasební směsi: 1,3 ±0,2 kg
Celková hmotnost hasicího prostředku: 1,5 ±0,2 kg
NEC: 1,5 g
Průměr: 147 mm
Varovný zvukový signál: 120 dB (zvukový impuls)
Doba aktivace: zpravidla 3 - 10 sec v plamenech
Oblast efektivního hašení: 1,3 kg - cca 3 m³

Balení:

1 kus v krabičce - 17,2 x 17,2 x 16,5 cm
12 kusů v kartonové krabici - 57 x 37 x 37,5 cm
N.W & G.W: 16,8 / 18 kg

Bezpečnostní pokyny a pravidla údržby

Při použití hasicí koule dodržujte všechny možná pravidla bezpečnosti, a to při zohlednění vymezeného účelu užití výrobku. Mějte na paměti, že výrobek je pyrotechnického charakteru (třída P1); výrobek není tzv. stanoveným výrobkem. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu svitu, skladujte a užívejte jej pouze při vhodných a charakteru výrobku vyhovujících podmínkách, mimo jiné klimatických, kdy zejména výrobek nevystavujte působení vlhkosti, ani nepřiměřeně nízkým či vysokým teplotám (před jeho přímým použitím). Výrobek je navržen a slouží pro použití v uzavřeném prostoru. Při nakládání s výrobkem a jeho užití k hašení požáru nutno vždy dodržet pokyny dle manuálu výrobce a vyvarovat se neodborné manipulaci s výrobkem. Výrobek je dimenzován pro hašení požáru jeho náplní přiměřenému rozsahu. Při užití výrobku dbejte specifik plynoucích z jeho povahy a náležitě chraňte zdraví i majetek. Neodborná montáž výrobku či řádné nedodržení pokynů k užití výrobku mohou vést k podstatnému snížení až vymezení jeho hasicích funkcí.

Pro ověření řádné funkčnosti výrobku je výrobcem doporučováno pravidelné provádění jeho kontroly, a to nejméně v rozsahu vizuální kontroly výrobku jednou za měsíc. Pokud jeví známky případného poškození či jeho předchozího použití, nutno výrobek bezodkladně vyřadit z provozu. To platí i v případě uplynutí jeho životnosti anebo nečitelného data životnosti uvedeného na obale.

Společně s podpisem dodacího listu k výrobku odběratel potvrzuje, že byl náležitě a dostatečně seznámen s návodem k použití výrobku a pravidly údržby, tyto shledává zcela dostačujícími.

How does a fire ball work?

An extinguishing fire ball is a special fire extinguishing device. In the event of a fire, the ball is thrown into the source of fire and within three seconds it is activated and begins to extinguish by dispersing the powder. The fire ball is activated automatically if it comes into direct contact with the flame. When activated, it emits a loud sound signal, which also warns of fire and activation of the ball. We recommend placing the fireball where there is an increased risk of fire, such as electric circuit breakers, kitchens, cars, hotels, etc. The advantage is an easy use without the need to expose yourself to danger.

Revolutionary fireball offers many advantages over conventional methods.



Low weight and ball shape allows easy handling



Easy to use and possible automatic activation

Where can the fire ball be placed?

The fire ball can be placed on shelves, tables, in hallways or other places with easy access. We recommend hanging it best or attach it with a bracket to areas with the highest risk of fire such as kitchens, circuit breakers, overloaded electrical outlets or nearby fireplaces and hearths.



Safe to use - no need to approach fire. Non-toxic to the environment. An activating explosion does not cause human injury and does not harm the environment.



Easy maintenance. Thanks to its unique ability to emit an audible warning signal at a volume of up to 140 dB when warns against fire.

How to use a fire ball?

Throwing a fireball into the fire

In the event of a fire, take the nearest fire ball and simply throw it into the source of fire. The ball is activated after 3-10 seconds. There is no need to pull out any fuse or approach a fire.



Automatic activation

One of the great advantages of a fireball is the possibility of self-starting in the event of a fire and if no one is present. If located in an area with a high risk of fire, it activates itself if comes into contact with fire.

FOR PERSONS OLDER THAN 18 YEARS.

Automatic Fire Ball - Revolutionary extinguishing device / An easy way to extinguish fire



Fire class symbol A, B, C and E in accordance with EU standards.




Class A
Solid flammable substances



Class B
Liquid flammable substances



Class C
Gaseous flammable substances



Class E
Fires under voltage

Use on fire classes B, C and E - only under the supervision of persons.

Technical data and packaging

Technical parameters:

Weight of extinguishing agent: 1,3 ±0,2 kg
Total weight of fire ball: 1,5 ±0,2 kg
NEC: 1,5 g
Diameter: 147 mm
Warning sound signal: 120 dB (zvukový impuls)
Activation time: usually 3-10 sec in flames
Effective extinguishing area: 1,3 kg - approx. 3 m³

Packing:

1 piece in a box - 17,2 x 17,2 x 16,5 cm
12 pieces in a cardboard box - 57 x 37 x 37,5 cm
N.W & G.W: 16,8 / 18 kg

Safety instructions and maintenance rules

When using a fireball, observe all possible safety rules, taking into account the defined purpose of use of the product. Keep in mind that product is of a pyrotechnic nature (class P1). Do not expose the product to direct sunlight, store and use it only under suitable and product-friendly conditions, among other things climatic conditions, in particular do not expose the product to moisture, even in an inappropriate manner, nor low or high temperatures (before its direct use). The product is designed and is intended for use indoors. When handling the product and its use to extinguish a fire, always follow the instructions according to the manufacturer's manual and avoid unprofessional handling of the product. The product is designed for fire extinguishing its content to a reasonable extent. When using the product, pay attention to the specifics of the flowing of its nature and properly protect health and property. Improper product assembly or proper non-compliance with the instructions for use of the product may lead to a significant reduction until the disappearance of its firefighting functions.

To verify the proper functioning of the product, the manufacturer recommends regular performing its inspection, at least to the extent of the visual inspection of the product once per month. If it shows signs of possible damage or its previous one use, the product must be taken out of service immediately. This also applies in the event of an expiration its shelf life or the illegible expiry date stated on the packaging.

Together with the signing of the delivery note for the product, the customer confirms that they sufficiently understand the instructions for use of the product and the rules of maintenance, and they found them comprehensive.

FIRE BALL



FIRE BALL



FÜR PERSONEN ÜBER 18 JAHRE.

Automatischer Löschball - Revolutionärer Feuerlöscher / Einfacher Weg, um Brände zu löschen

Wie funktioniert ein Löschball?

Löschball ist ein spezielles Feuerlöschgerät. Im Brandfall wird der Ball in den Brandmittelpunkt geworfen und innerhalb von drei Sekunden aktiviert. Löscheffekt wird durch Pulverzerstreuung erreicht. Der Feuerball wird automatisch aktiviert, wenn er in direkten Kontakt mit Flamme kommt. Bei Aktivierung gibt es ein lautes Tonsignal ab, das vor Feuer und Aktivierung des Balls warnt. Wir empfehlen, den Feuerball dort zu platzieren, wo eine erhöhte Brandgefahr besteht, z. B. bei LS-Schaltern, Küchen, Autos, Hotels usw. Der Vorteil ist die einfache Verwendung, ohne dass man sich Gefahr aussetzen muss.

Revolutionäre Feuerbälle bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden.



Geringes Gewicht und Kugelform ermöglichen eine einfache Handhabung



Einfache Bedienung und automatische Aktivierung

Wo kann der Feuerball platziert werden?

Der Feuerball kann in Regalen, Tischen, Korridoren oder anderen gut sichtbaren Orten mit leichtem Zugang platziert werden. Wir empfehlen, es am besten an Orten mit der höchsten Brandgefahr aufzuhängen oder mit einer Halterung zu befestigen, z. B. in Küchen, LS-Schaltern, überlasteten Steckdosen oder in der Nähe von Kaminen und Feuerstellen.



Sicher bei Bedienung - keine Notwendigkeit, sich dem Feuer zu nähern. Ungiftig für die Umwelt. Die Aktivierungsexplosion verursacht keine Verletzungen und schädigt die Umwelt nicht.



Es zeichnet sich durch einfache Wartung und die Fähigkeit, ein Warnsignal herauszugeben, wenn es mindestens während seiner Lebensdauer aktiviert wird.

Wie benutzt man einen Feuerball?

Feuerball ins Feuer werfen

Nehmen Sie im Brandfall den nächsten Feuerball und werfen Sie ihn einfach ins Feuer. Der Ball wird nach 3-10 Sekunden aktiviert. Sie müssen keine Sicherung herausziehen oder sich dem Feuer nähern.






Automatische Aktivierung

Einer der großen Vorteile eines Feuerballs ist die Selbstaktivierung im Brandfall, auch wenn niemand anwesend ist. Befindet es sich in einem Bereich mit hoher Brandgefahr, aktiviert es sich selbst, wenn es mit Feuer in Berührung kommt.



Brandklassen A, B, C und E gemäß EU-Normen.



Verwendung in Brandklassen B, C und E - nur unter Aufsicht von Personen.

Technische Daten und Verpackung

Technische Parameter:

Löschmischungsgehalt: 1,3 ±0,2 kg
Gesamtgewicht des Löschmittels: 1,5 ±0,2 kg
NEC: 1,5 g
Durchmesser: 147 mm
Warnsignal: 120 dB (Tonimpuls)
Aktivierungszeit: standardweise 3 - 10 Sekunden wenn in Flammen
Effektive Löschrfläche: 1,3 kg - cca 3 m²

Verpackung:

1 Stück in einer Schachtel - 17,2 x 17,2 x 16,5 cm
12 Stück in einem Karton - 57 x 37 x 37,5 cm
N.W & G.W: 16,8 / 18 kg

Sicherheitshinweise und Wartungsregeln

Beachten Sie bei der Verwendung eines Feuerballs alle Sicherheitsregeln unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks des Produkts. Beachten Sie, dass das Produkt pyrotechnischer Natur ist (Klasse P1). Das Produkt ist kein sogenanntes spezifiziertes Produkt. Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus; lagern und verwenden Sie es nur unter geeigneten Bedingungen, einschließlich klimatischer Bedingungen – setzen Sie das Produkt insbesondere keiner Feuchtigkeit oder unangemessen niedrigen oder hohen Temperaturen aus (nämlich vor seiner direkten Verwendung). Das Produkt wurde für den Innenbereich entwickelt und verwendet. Befolgen Sie beim Umgang mit dem Produkt und bei der Brandbekämpfung immer die Anweisungen im Handbuch des Herstellers und vermeiden Sie einen unprofessionellen Umgang mit dem Produkt. Das Produkt ist zum Feuerlöschen im Umfang angemessen seinen Inhalt. Achten Sie bei der Verwendung des Produkts auf die Besonderheiten, die sich aus seiner Natur ergeben, und schützen Sie Ihre Gesundheit und Eigentum. Eine unsachgemäße Installation oder Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung des Produkts kann zu einer erheblichen Verringerung oder sogar zum Verschwinden seiner Löschfunktionen führen.

Um die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu überprüfen, empfiehlt der Hersteller eine regelmäßige Inspektion, zumindest im Rahmen einer Sichtprüfung des Produkts einmal pro Monat. Wenn Anzeichen einer möglichen Beschädigung oder dessen vorherigen Verwendung vorliegen, muss das Produkt sofort außer Betrieb genommen werden. Dies gilt auch im Fall des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums oder eines unlesbaren Verfallsdatums.

Zusammen mit der Unterzeichnung des Lieferscheins für das Produkt bestätigt der Kunde, dass er die Gebrauchsanweisung des Produkts und die Wartungsregeln ordnungsgemäß und ausreichend verstanden hat und diese für ausreichend hält.

Hogyan működik a tűzoltó gömb?

A tűzoltó gömb egy speciális tűzoltó berendezés. Tűz esetén a gömb a tűz középpontjába dobható, 3 másodpercen belül aktiválódik és megkezd az oltást, oltó por egyenletes szétszórásával. A tűzoltó gömb, közvetlen tűzzel való érintkezés esetén automatikusan aktiválódik. Működésbe lépés után erős hangjelzéssel figyelmeztet a tűzre valamint a gömb aktiválódására. A tűzoltó gömböt olyan területen ajánljuk elhelyezni, ahol nagy a tűz keletkezésének esélye, például: elektromos biztosítékoknál, konyhákban, autókban, hotelekben stb..Előnye az egyszerű használat anélkül, hogy a tüzet oltó személy veszélynek tenné ki magát.

A forradalmi tűzoltó gömb sok előnyt kínál a hagyományos módszerekkel szemben.



Kis súlya és előnyös formája lehetővé teszi a biztonságos használatot



Egyszerű használat és bizonyos esetekben automatikus működésbe lépés

Hova helyezhető el a tűzoltó gömb?

A tűzoltó gömb elhelyezhető polcon, asztalon, folyosón és egyéb, jól látható és jól megközelíthető helyen. Leginkább ajánlott felakasztani, vagy felerősíteni tartó segítségével arra a területre, ahol a legnagyobb az esélye a tűz keletkezésének, úgy mint konyhák, elektromos biztosítékok, leterhelt elektromos konnektorok, vagy kályha, kandalló egyéb tűzforrás közelébe.



Biztonságos használat - nem szükséges oltás közben a tűz közvetlen közelében lenni. Nem toxikus a környezetre. Az aktiválási robbanás nem okoz sérülést és nem károsítja a környezetet.



Karbantartása egyszerű. Egyedi képességét aktiválódás esetén kiadni akár 140 decibel erősségű figyelmeztető vészjelzést a készülék egész élettartama alatt megőrzí.

Hogyan használja a tűzoltó gömböt?

A tűzoltó gömb tűzbe dobása

Tűz esetén fogja meg a legközelebbi tűzoltó gömböt és egyszerűen dobja a tűz középpontjába. A gömb 3-10 másodpercen belül működésbe lép. Nem szükséges kirántani biztosítékokat vagy a tűz közelébe menni.






Automatikus működésbe lépés

A tűzoltó gömb egyik legnagyobb előnye, az önműködés. Amennyiben a tűz keletkezésének területén senki nincs jelen, a tűzoltó gömb saját maga aktiválódik, amikor a hőmérséklet eléri az aktiválódási hőmérsékletet vagy közvetlenül tűzzel érintkezik.



Tűz osztályainak szimbóluma A,B,C,E az EU normájával összhangban.



B, C és E osztályú tűz esetén – csak fizikai személy felügyelete mellett használatos.

Technikai adatok és csomagolás

Technikai paraméterek:

Az oltó keverék tömege: 1,3 ±0,2 kg
A tűzoltó berendezés teljes tömege: 1,5 ±0,2 kg
NEC: 1,5 g
Átmérő: 147 mm
Figyelmeztető hangjelzés: 120 dB (zvukový impulz)
Aktivizálódás ideje: 3-10 másodperc a lángok között
Hatékony oltási terület: 1,3 kg - kb. 3 m²

Csomagolás:

1 db / doboz - 17,2 x 17,2 x 16,5 cm
12 db / kartondoboz - 57 x 37 x 37,5 cm
N.W & G.W: 16,8 / 18 kg

Biztonsági útmutató és a karbantartás szabályai

A tűzoltó gömb használatakor tartson be minden biztonsági szabályt, nem tévesztve szem elől a termék felhasználásának meghatározott célját. Nefeljtse, hogy a termék pirotechnikai jellegű (P1 osztály). A gyártmány nem ún. meghatározott termék. A terméket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, csak a termék jellegének megfelelő feltételek mellett használja és tárolja olyan helyen ahol a termék nincs kitéve, többek között nedvességnek, valamint hozzámértén magas vagy alacsony hőmérsékletnek (közvetlen használat előtt). A termék zárt területeken való használatra tervezett és szolgál. A termék felrakodásakor és használatokor (tűzoltásnál) mindig szükséges betartani a használati útmutatóban található utasításokat, elkerülendő a termék szakszerűtlen kezelése! A készülék a töltetének megfelelő oltási terület oltására tervezett. Használatkor ügyeljen a termék jellegénél fogva adódó sajátosságokra, védje egészségét és tulajdonát! Nem szakszerű felszerelés vagy használat a tűzoltó berendezés hatékonyságának csökkenéséhez vagy teljes funkcióvesztéshez vezethet.

A működőképesség igazolásához a gyártó ajánlja a rendszeres ellenőrzést, legalább vizuálisan, havonta egyszer. Amennyiben a terméken károsodás jele mutatkozik, vagy a készülék már használva volt, késlekedés nélkül szükséges kivonni a forgalomból. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha lejár a termék élettartama, vagy ha a szavatossági adatok olvashatatlaná váltak a csomagoláson.

A termékhez szóló szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy megfelelően és elégségesen meg lett ismertetve a termék használati utasításával és a karbantartási szabályaiival, és ezt elégségesnek találja.